
ProGold Lingettes de nettoyage

DESCRIPTION	Les lingettes de nettoyage ProGold sont des lingettes imprégnées pour nettoyer les mains et les surfaces des résidus de peinture, colle, mastic et graisse.
MODE D'EMPLOI	Tirez la première lingette du milieu du seau et passez la par l'ouverture dans le couvercle. Prenez une lingette. Enlever si nécessaire les résidus. Pour un meilleur résultat, enlever directement les résidus. Pour enlever des tâches de peinture faites dans les 24 heures sur des surfaces non poreuses, placer quelques minutes une lingette pliée sur la tâche et frotter prudemment.
APPLICATION	Les lingettes ProGold nettoient les mains, le matériel et les surfaces. Mastics et colles: mastic mouillé, tâches époxy, colle et solvant. Mousse polyuréthane: non durçi. Peinture: acrylique, à base d'huile et en phase aqueuse. Effectives jusqu'à 24 heures après l'application de la peinture. Nettoyage général: nettoie et rafraîchit les anciens mastics et peintures. Idéal pour éliminer les tâches de la plupart des surfaces.
LIMITATIONS	Avant utilisation, toujours tester sur une place non visible. Ne convient pas pour tous les mastics, surfaces sensibles et tissus. Ne convient pas aux supports qui doivent encore être peints ou masticqués. Sécher les mains avant de toucher des appareils sensibles et des verres de contacts. Uniquement destiner pour un travail manuel.
CONSERVATION	Toujours fermer le couvercle après usage. Garder à température ambiante.
EMBALLAGE	Distributeur avec 130 lingettes.
SECURITE	Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart de sources de chaleur et d'étincelles. Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment les yeux à l'eau courante propre. Si les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, il faut consulter un médecin.
GARANTIE	ProGold garantit que son produit est en conformité avec les spécifications, pendant son délai de conservation. La responsabilité ne sera jamais supérieure à ce qui est déterminé dans les conditions de livraison. ProGold n'est dans aucun cas responsable pour des dommages conséquents.
RESPONSABILITE	l'information donnée est le résultat de nos tests et expériences et est de nature générale. Elle ne contient pas de responsabilité. La responsabilité incombe à l'applicateur.

ProGold Lingettes de nettoyage

COMPOSITION

Générale: huile & eau
Ingrédients: Eau
PPG-2 Methyl Ether
Dimethyl Glutarate
Dimethyl Succinate
Dimethyl Adipate
Ethyl Alcohol
Polysorbate 20
Nonoxynol 9
Petroleum Destillate
Methyl Pyrrolidone
Dipentene
Parfum
Polysorbate 81
Sorbitan Oleate
Methylchloroisothiazolinone
Methylisothiazolinone
Benzyl Alcohol
2-Brome-2-Nitro-Propan-1,3-Diol
Aloe Vera = Aloe Barbadensis
Vitamine E = Tocopheryl Acetate

DONNEES

Dimension par lingette: 20 x 30 cm
Poids du tissu: 35 g/m²
Tissu: Thermobond
% liquide par lingette: 65-70 %
Conservation: 36 mois
Conservation après ouverture: 12 mois

Testé dermatologiquement par 'The institute for skin research Signet Consultants'